


Anatomía del Echo Dot



Alexa está diseñada para proteger tu privacidad



Palabra de activación e indicadores

Alexa no empieza a escuchar hasta que el dispositivo Echo detecta la palabra activación (por ejemplo, "Alexa"). Un indicador de luz azul te avisa cuándo el audio se está enviando al Cloud seguro de Amazon.



Controles de los micrófonos

Puedes desconectar electrónicamente los micrófonos con solo pulsar un botón.



Historial de voz

¿Qué ha oído Alexa exactamente? Puedes revisar, escuchar y eliminar tus grabaciones de voz desde la app Alexa en cualquier momento.

Estas son solo algunas de las formas que te dan transparencia y control sobre las funcionalidades de Alexa. Más información en amazon.es/privacidadalexa.

1. Descargar la app Amazon Alexa




En tu teléfono o tablet, descarga e instala la última versión de la app Alexa de la tienda de apps.

Nota: Antes de configurar el dispositivo, ten a mano el nombre de la red wifi y la contraseña.

2. Enchufar el Echo Dot

Conecta el Echo Dot en una toma eléctrica usando el adaptador de corriente incluido en la caja. El anillo de luz de la parte inferior se iluminará de color azul y empezará a girar. Al cabo de un minuto, Alexa te saludará y te explicará cómo completar la configuración desde la app Alexa.



Usa el adaptador de corriente incluido en la caja original para conseguir los mejores resultados.

3. Configurar el Echo Dot usando la app Alexa

Abre la app Alexa para configurar el Echo Dot. Identifícate con tu nombre de usuario y contraseña de Amazon, o crea una cuenta nueva. Si no se te pide que configures el dispositivo después de abrir la app Alexa, pulsa el signo más para añadir el dispositivo manualmente.

La app Alexa te permite sacarle el máximo partido al Echo Dot. Úsala para configurar la función de llamadas y mensajes, y para gestionar la música, listas, configuración y secciones de noticias.

Si tienes problemas, ve a la sección Ayuda y comentarios de la app Alexa o al sitio web www.amazon.com/devicesupport.

Sugerencias para el Echo Dot

Escucha tu música favorita

Alexa, pon música rock.
Alexa, pon hip hop en Spotify.

Haz preguntas

Alexa, ¿cuántos gramos son 16 onzas?
Alexa, ¿qué puedes hacer?

Mantente al día con las noticias, previsión del tiempo e información deportiva

Alexa, ¿cuáles son las noticias de hoy?
Alexa, ¿qué tiempo va a hacer este fin de semana?

Controla tus dispositivos de Hogar digital con la voz

Alexa, enciende la luz.
Alexa, pon el termosato a 22 grados.

Conecta con los que te importan

Alexa, llama a mamá.
Alexa, llama con Drop In al salón.

Ten tus tareas y tu hogar bajo control

Alexa, vuelve a comprar papel de cocina.
Alexa, por un temporizador para huevos de 5 minutos.

Es posible que algunas funcionalidades deban personalizarse desde la app Alexa o que requieran una suscripción o un dispositivo de Hogar digital compatible para que las uses.

En la app Alexa encontrarás más ejemplos y consejos.

Tus comentarios son importantes

Alexa aprende y añade nuevas funciones y Skills continuamente. Para enviarnos tus comentarios sobre Alexa, utiliza la app Alexa, visita www.amazon.com/devicesupport o simplemente di "Alexa, tengo un comentario".