


Anatomía del Echo Studio



Accesorio incluido en la caja: cable de alimentación

Alexa está diseñada para proteger tu privacidad



Palabra de activación e indicadores

Alexa no empieza a escuchar hasta que el dispositivo Echo detecta la palabra de activación (por ejemplo, "Alexa"). Un indicador de luz azul o un tono te avisan cuándo el audio se está enviando al Cloud seguro de Amazon.



Controles de los micrófonos

Puedes desconectar electrónicamente los micrófonos con solo pulsar un botón.




Historial de voz

¿Qué ha oído Alexa exactamente? Puedes revisar, escuchar y eliminar tus grabaciones de voz desde la app Alexa en cualquier momento.

Estas son solo algunas de las formas que te dan transparencia y control sobre las funcionalidades de Alexa. Más información en amazon.es/privacidadalexa.

1. Seleccionar la ubicación del Echo Studio

El Echo Studio ajustará sus altavoces automáticamente en función del lugar que ocupe en la estancia. Para obtener un rendimiento óptimo, coloca el Echo Studio a una altura adecuada para escucharlo, a una distancia mínima de 15 cm de cualquier pared y sin que haya objetos encima ni alrededor de él.




2. Descargar la app Amazon Alexa

En tu teléfono o tablet, descarga e instala la última versión de la app Alexa de la tienda de apps.

3. Conectar el Echo Studio

Conecta el Echo Studio en un enchufe usando el cable de alimentación incluido en la caja. El anillo de luz de la parte superior se iluminará de color azul. Al cabo de un minuto, Alexa te saludará y te explicará cómo completar la configuración desde la app Alexa.



Para conectar un equipo de audio, como un reproductor de CD o de MP3, usa la entrada de línea de audio de 3,5 mm o minióptico situada en la parte trasera del Echo Studio.

4. Configurar el Echo Studio usando la app Alexa

Abre la app Alexa para configurar el Echo Studio. Identifícate con tu nombre de usuario y contraseña de Amazon, o crea una cuenta nueva. Si no se te pide que configures el dispositivo después de abrir la app Alexa, pulsa el signo más para añadir el dispositivo manualmente.

La app Alexa te permite sacarle el máximo partido al Echo Studio. Úsala para configurar la función de llamadas y mensajes, y para gestionar la música, listas, configuración y secciones de noticias.

Si tienes problemas, ve a la sección Ayuda y comentarios de la app Alexa o al sitio web www.amazon.com/devicesupport.

Sugerencias para el Echo Studio

Escucha tu música favorita

Alexa, pon música rock.

Haz preguntas

Alexa, ¿cuántos gramos son una onza?

Alexa, ¿qué puedes hacer?

Mantente al día con las noticias, previsión del tiempo e información deportiva

Alexa, ¿cuáles son las noticias de hoy?

Alexa, ¿qué tiempo va a hacer este fin de semana?

Controla tus dispositivos de Hogar digital con la voz

Alexa, apaga la lámpara.

Alexa, pon la temperatura a 21 grados.

Conecta con los que te importan

Alexa, llama a mamá.

Alexa, llama con Drop In al salón.

Ten tus tareas y tu hogar bajo control

Alexa, vuelve a comprar papel de cocina.

Alexa, pon un temporizador para huevos de 5 minutos.

Alexa Skills

Alexa, vamos a jugar.

Es posible que algunas funcionalidades deban personalizarse desde la app Alexa o que requieran una suscripción o un dispositivo de Hogar digital compatible para que las uses.

Encontrarás más ejemplos y consejos en la app Alexa.

Opcional: Configurar dispositivos de Hogar digital Zigbee compatibles

Vincula y controla fácilmente dispositivos Zigbee compatibles con el controlador de Hogar digital integrado. Cuando quieras empezar, abre la app Alexa para añadir tu dispositivo o di "Alexa, encuentra mis dispositivos".

Para gestionar dispositivos de Hogar digital y cambiarles el nombre desde la app Alexa, pulsa el icono de dispositivos.

Tus comentarios son importantes

Alexa aprende y añade nuevas funciones y Skills continuamente. Para enviarnos tus comentarios sobre Alexa, utiliza la app Alexa, visita www.amazon.com/devicesupport o simplemente di "Alexa, tengo un comentario".