



Inhalt:




1. Platzieren Sie das Gerät

- Stellen Sie Fire TV Cube in einer Entfernung von 30 bis 60 cm von Ihren Lautsprechern, einschließlich der Fernseherlautsprecher, auf. Das Logo sollte in die Richtung des Platzes zeigen, an dem Sie normalerweise sitzen.
- Das Gerät funktioniert wie eine Fernbedienung. Es muss Sie hören können und sollte nicht hinter andere Gegenstände oder in einen geschlossenen Schrank gestellt werden.
- (Optional) Wenn Sie ein Entertainment-Gerät steuern möchten, das sich in einem geschlossenen Schrank befindet, verwenden Sie dazu die mitgelieferte IR-Verlängerung.




2. Verbinden Sie Fire TV Cube


1. Verbinden Sie ein Ende eines HDMI-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem HDMI-Anschluss von Fire TV Cube. Verbinden Sie das andere Ende mit einem HDMI-Anschluss an Ihrem Fernseher. Achten Sie dabei darauf, mit welchem HDMI-Anschluss an Ihrem Fernseher oder AV-Receiver Sie das Gerät anschließen. Sie benötigen diese Information während des Einrichtungsvorgangs.
2. (Optional) Wenn Sie ein Ethernet-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden möchten, verbinden Sie den Ethernet-Adapter von Amazon wie in der Abbildung gezeigt.
3. Verbinden Sie das mitgelieferte Stromkabel mit Fire TV Cube und mit einer Stromquelle.



4. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wählen Sie den entsprechenden HDMI-Eingang.
5. Stellen Sie die Lautstärke Ihres Fernsehers auf das Niveau ein, das Sie üblicherweise verwenden.
6. (Optional) Wenn Sie die IR-Verlängerung verwenden möchten, schließen Sie sie wie abgebildet an den IR-Port an der Rückseite von Fire TV Cube an.



Legen Sie die IR-Verlängerung auf dieselbe Ablagefläche, auf der sich auch die Geräte, die Sie steuern möchten, befinden (1). Wenn sich Ihre Geräte auf verschiedenen Ablageflächen befinden, legen Sie die IR-Verlängerung auf die unterste (2).



3. Richten Sie Ihre Alexa-Sprachfernbedienung ein


1. Öffnen Sie die Rückseite der Fernbedienung und legen Sie die mitgelieferten Batterien ein.



2. Nachdem die Alexa-Sprachfernbedienung verbunden wurde, folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um Ihren Fernseher an- oder auszuschalten und die Lautstärke zu regeln.

Wenn Ihre Fernbedienung nicht gefunden wird, halten Sie die Startseite-Taste  solange gedrückt, bis die LED-Leuchte schnell gelb blinkt.

Lernen Sie Fire TV Cube kennen



Lichtbalken: Die Farbe zeigt an, was Fire TV Cube gerade macht.


Lautstärkereglern: Steuern Sie die internen Lautsprecher von Fire TV Cube.

Aktionstaste: Multifunktions-taste, mit der Sie Alexa aufwecken können.

IR-Anschluss: Für die mitgelieferte IR-Verlängerung. Dies ist keine Audio-Buchse.

Micro-USB-Anschluss: Für externe Speichermedien oder für den Ethernet-Adapter von Amazon.

Alexa-Sprachfernbedienung



Nutzen Sie Fire TV Cube optimal

Laden Sie die Amazon Alexa App herunter

Laden Sie die Alexa App aus dem Appstore herunter, um Listen, Nachrichten, Skills und mehr verwalten zu können.

Sprechen Sie mit Alexa

Fragen Sie „Alexa, was kann ich sagen?“, um zu lernen, welche Anfragen Sie mit Fire TV Cube verwenden können, oder gehen Sie zum Abschnitt „Zum Ausprobieren“ in der Alexa App.

Steuern Sie Ihren Fernseher und Ihre Audiogeräte

Folgen Sie der Bildschirmanleitung oder gehen Sie zu den Einstellungen von Fire TV Cube, um ein neues Entertainment-Gerät einzurichten.

Alexa, lauter.

Alexa, schalte den Fernseher an.

Alexa, gehe zu RTL Living.

Serien, Filme, Podcasts, Musik und Radio

Alexa, spiele „Jack Ryan“.

Alexa, spiele Tüneln.

Nachrichten, Wetter und mehr

Personalisieren Sie diese Funktionen in der Alexa App.

Alexa, was ist meine tägliche Zusammenfassung?

Alexa, wie ist das Wetter?

Tipps und Problembehandlung

WLAN-Verbindung

- Verwenden Sie die mitgelieferte Fernbedienung, um das Einstellungs-menü von Fire TV Cube aufzurufen, und wählen Sie Ihr Netzwerk aus der angezeigten Liste aus. Wenn Ihr Netzwerk nicht angezeigt wird, geben Sie den Netzwerknamen ein.
- Falls Sie ein Schloss-Symbol sehen, ist für Ihr WLAN-Netzwerk eine Passworteingabe notwendig. Halten Sie Ihr Passwort bereit. Dies ist nicht das Passwort Ihres Amazon-Kontos.
- Verwenden Sie für eine optimale Leistung das 5-GHz-Band Ihres Drahtlosrouters. Platzieren Sie Ihren Router nicht in einem Schrank. Dies kann die WLAN-Signalstärke beeinträchtigen.

Drahtgebundenes Netzwerk

Wenn Sie Probleme mit Ihrer Ethernet-Verbindung haben, stellen Sie sicher, dass das Ethernet-Kabel und der Adapter korrekt angeschlossen sind, und starten Sie Fire TV Cube neu. Anleitungen zur Verbindung mit Ethernet finden Sie im Abschnitt „Verbinden Sie Fire TV Cube“.

Weitere Problembehebungen und Informationen finden Sie unter www.amazon.com/devicesupport.