



Contenuto della confezione




1. Dove posizionare Fire TV Cube

- Posiziona Fire TV Cube a 30-60 cm di distanza da qualsiasi altoparlante, inclusi quelli della TV, con il logo rivolto verso il luogo in cui ti siedi abitualmente.
- Questo dispositivo funge da telecomando. Ha bisogno di sentire la tua voce e non devono esserci ostacoli nella portata del segnale, quindi non andrebbe collocato in un armadietto chiuso.
- Per controllare dei dispositivi che si trovano in un armadietto chiuso, usa la prolunga inclusa (facoltativo).




2. Come connettere Fire TV Cube


1. Inserisci un'estremità del cavo HDMI (non incluso) nell'ingresso corrispondente su Fire TV Cube e l'altra estremità nell'ingresso corrispondente sulla tua TV. Ricordati quale ingresso HDMI della TV o del ricevitore hai utilizzato, poiché ti servirà saperlo nei prossimi passaggi della configurazione.
2. Per usare un cavo Ethernet (non incluso), collega l'adattatore Ethernet Amazon come mostrato nella figura (facoltativo).
3. Collega il cavo per l'alimentazione incluso a Fire TV Cube e a una presa elettrica.



4. Accendi la TV e seleziona l'ingresso adeguato.
5. Imposta il volume sul livello che preferisci.
6. Per usare la prolunga IR, inseriscila nell'ingresso IR sul retro di Fire TV Cube, come mostrato nella figura (facoltativo).



Colloca la prolunga IR sulla stessa mensola su cui si trova il dispositivo che vuoi controllare (1). Se il dispositivo occupa più mensole, collocala sulla mensola più in basso (2).



3. Attiva il telecomando vocale Alexa


1. Apri il vano sul retro del telecomando e inserisci le batterie incluse.



2. Dopo aver associato il telecomando vocale Alexa, segui le istruzioni sullo schermo per accendere e spegnere la TV e regolarne il volume.


Se il telecomando non viene rilevato, tieni premuto il pulsante Home  per almeno 10 secondi finché il LED inizierà a lampeggiare rapidamente in arancione.

Scopri Fire TV Cube



- Indicatore luminoso:** il colore indica cosa sta facendo Fire TV Cube.
- Pulsanti Volume:** controllano l'altoparlante interno di Fire TV Cube.
- Pulsante Azione:** pulsante multifunzione per attivare Alexa.
- Ingresso IR:** compatibile con la prolunga IR inclusa. Non è un jack audio.
- Porta Micro-USB:** da usare per collegare dispositivi di archiviazione esterna o l'adattatore Ethernet Amazon.

Telecomando vocale Alexa



Ottieni il massimo da Fire TV Cube

Scarica l'app Amazon Alexa

Scarica l'App Alexa dal tuo appstore preferito e gestisci liste, notizie, Skill e molto altro.

Parla con Alexa

Per scoprire quali frasi puoi usare con Fire TV Cube, di "Alexa, cosa posso chiedere?" o consulta la sezione Cose da provare nell'App Alexa.

Controlla la TV e i dispositivi audio

Per configurare nuovi dispositivi per l'intrattenimento, segui le istruzioni sullo schermo o consulta la sezione Impostazioni di Fire TV Cube.

Alexa, alza il volume.

Alexa, spegni la TV.

Alexa, passa alla TV satellitare.

Alexa, metti YouTube.

Programmi TV, film, podcast, musica e audio

Alexa, fammi vedere "Jack Ryan".

Alexa, metti TuneIn.

Notizie, meteo e altro

Personalizza queste funzionalità dall'App Alexa.

Alexa, quali sono le ultime notizie?

Alexa, che tempo fa?

Suggerimenti e risoluzione dei problemi

Rete Wi-Fi

- Usando il telecomando incluso, vai al menu Impostazioni di Fire TV Cube e seleziona la tua rete dalla lista che vedrai sullo schermo. Se la tua rete è nascosta, inseriscine il nome.
- Se vedi l'icona di un lucchetto, dovrai inserire la password della tua rete Wi-Fi, quindi assicurati di averla a portata di mano. Non inserire la password del tuo account Amazon.
- Per ottenere le migliori performance, usa la banda a 5 GHz del tuo router wireless, se disponibile. Non posizionare il router wireless in un armadio, poiché questo potrebbe compromettere la qualità del segnale Wi-Fi.

Rete via cavo

Se hai dei problemi con la connessione Ethernet, controlla che il cavo Ethernet e l'adattatore siano collegati correttamente e riavvia Fire TV Cube. Per sapere come collegare il cavo Ethernet, consulta la sezione Come connettere Fire TV Cube.

Per la risoluzione di altri problemi o per maggiori informazioni, consulta il sito www.amazon.com/devicesupport.