


Dowiedz się więcej o swoim urządzeniu Echo Dot



Alexa została zaprojektowana, aby chronić Twoją prywatność



Słowo wybudzania i wskaźniki

Alexa nie zaczyna słuchać, dopóki urządzenie Echo nie wykryje słowa wybudzania (np. „Alexa”). Niebieski pierścień świetlny informuje, kiedy dźwięk jest wysyłany do zabezpieczonej chmury Amazon.



Kontrola mikrofonu

Możesz wyłączyć mikrofony elektronicznie przez kliknięcie przycisku.



Historia głosowa

Chcesz wiedzieć, co dokładnie usłyszała Alexa? W każdej chwili możesz przeglądać i usuwać swoje nagrania głosowe w aplikacji Alexa.

To tylko kilka przykładów tego, jak zapewniamy Ci przejrzystość i kontrolę nad Twoim doświadczeniem z Alexą. Dowiedz się więcej na www.amazon.com/alexaprivacy.

1. Pobierz aplikację Amazon Alexa




Na swoim telefonie lub tablecie pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Alexa ze sklepu z aplikacjami.

Uwaga: przed skonfigurowaniem urządzenia należy mieć pod ręką nazwę i hasło sieci WiFi.

2. Podłącz swoje urządzenie Echo Dot

Podłącz swoje urządzenie Echo Dot do gniazda elektrycznego za pomocą dołączonego zasilacza. Niebieski pierścień świetlny będzie się obracać na dole urządzenia. Po około minucie, Alexa przywita Cię i powie, aby dokończyć konfigurację w aplikacji Alexa.



Aby urządzenie działało jak najlepiej, należy użyć zasilacza znajdującego się w oryginalnym opakowaniu.

3. Skonfiguruj swoje urządzenie Echo Dot w aplikacji Alexa

Otwórz aplikację Alexa, aby skonfigurować swoje urządzenie Echo Dot. Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika i hasła do istniejącego konta Amazon lub utwórz nowe konto. Jeśli po otwarciu aplikacji Alexa konfiguracja nie rozpocznie się automatycznie, kliknij ikonę „More”, aby ręcznie dodać urządzenie.

Aplikacja pomoże Ci lepiej wykorzystać funkcje urządzenia Echo Dot. To tutaj można skonfigurować nawiązywanie połączeń i wysyłanie wiadomości, zarządzanie muzyką, listami, ustawieniami i wiadomościami.

Aby uzyskać więcej informacji oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów, przejdź do sekcji pomocy i opinii w aplikacji Alexa lub odwiedź stronę www.amazon.com/devicesupport.